

鋁隔濾材成型整修制作流程（一）

步聚一	步聚二	步聚三	步聚四	步聚五
				
說明	說明	說明	說明	說明
雙手從左右兩方壓平	濾塊上方用整平板整平	底面輕壓整平	左右兩方用貼帶固定	用尖嘴夾調整與濾材齊
注意事項	注意事項	注意事項	注意事項	注意事項
不得用力壓擠	上方輕壓濾塊	底面輕壓整平	固定時從上往下壓	調整鋁隔板要輕壓

鋁隔濾材成型整修制作流程（二）

步聚六	步聚七	步聚八	步聚九	
				
說明	說明	說明	說明	
用剪刀剪平鋁隔板與濾材齊	雙手從左右兩方壓平放置濾塊區			
注意事項	注意事項	注意事項	注意事項	
修剪時不得剪到濾材	左右兩方輕壓拿起			

